Международный аэропорт «Краснодар»
Акционерное Общество

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор АО "МАКр"
Д.Н. Кириченко
"31" июля 2019

Краснодар
международный аэропорт

Технологический график наземного обслуживания воздушного судна В-737-800 (МВЛ)

Тип графика: Разворот	**Тип ВС: В-737-800**
Аэропорт г. Краснодар	
Время обслуживания:	**Общее время: 01:58**
	Время обслуживания: 01:35

Наименование операции	Прод-сть операции	Ответственное подразделение
Посадка ВС		
Руление на МС	5	
Установка колодок	1	СНО
Наземное обслуживание	95	СНО
Установление режимных ограничений	95	Комиссия
Установка трапа	2	СНО
Работа специалиста СКП	3	СКП
Высадка пассажиров	8	Экипаж, СНО
Открытие грузовых люков	2	СНО
Разгрузка багажа, груза/почты	15	СНО
Работа комиссии на борту	30	Комиссия
Заправка ВС топливом	16	Оператор ТЗ
Уборка ВС	18	СНО
Обработка санузлов	8	СНО
Заправка питьевой водой	6	СНО
Контроль обеспечения авиационной безопасности	33	САБ
Досмотр ВС	10	САБ
Разгрузка/загрузка бортового питания	14	Бортцех
Контроль загрузки бортпитания	10	САБ
Контроль загрузки багажа, груза/почты	23	САБ
Загрузка багажа, груза/почты	23	СНО
Готовность ВС	веха	Экипаж, СНО
Посадка пассажиров	15	Экипаж, СНО
Оформление перевозочной документации	2	Экипаж, СНО
Закрытие грузовых люков	2	СНО
Отгон трапа	1	СНО
Уборка колодок	1	СНО
Буксировка ВС	3	СНО, Экипаж
Руление	15	
Взлет ВС		

Время от постановки колодок
Время до уборки колодок
От посадки до взлета



Условия:

1. Заправка авиаГСМ не более 7000 л. Производительность 600 л/мин при заправке 1 рукавом.
2. При продлении регистрации, задержка рейса будет считаться за счет авиакомпании.
3. Началом операции считается время въезда в зону обслуживания ВС (8-ми угольник)
4. Окончанием операции считается время выезда из зоны обслуживания ВС (8-ми угольник)
5. Время начала наземного обслуживания, считать с момента установки колодок под стойки шасси.
6. Время окончания регистрации - за 40 минут до времени отправления ВС.
7. При наличии на рейсе пассажира с ограниченными возможностями, соблюдение времени слота и ТГО не гарантируется.
8. Время (регулируется) загрузки/разгрузки багажа, почты, груза "Навалом" 12 мин./тн.
9. Время среднее. Время руления зависит от курса посадки и ситуации на перроне.
10. Время буксировки (начало движения) может быть изменено в зависимости от времени получения разрешения и при исправной ВСУ ВС.
11. При прибытии рейса позже планового расписания, соблюдение слота и ТГО не гарантируется.
12. Время разворота при условии отсутствия смены экипажа. При смене экипажа соблюдение времени слота и ТГО не гарантируется.

Согласовано:

Руководитель ЦУР _____ Гончаров О.Д.

Начальник СНО _____ Алиев Д.А.

Начальник САБ _____ Зырянов И.В.

Начальник КПП Краснодар-аэропорт _____ Головченко В.В.

Начальник Таможенного поста _____ Барманов П.А.